

EU Használati információ

Fogyasztói tájékoztató tokos hallásvédőhöz az (EU) 2016/425 rendelete III. kategória „Visszafordíthatatlan kockázatok” szerint. Hallásvédő eszköz - A mechanikus veszélyek elleni hallásvédő eszközökről szóló harmonizált DIN EN 352-1:2002.

A személyi védőfelszerelés és a bejelentett szervezet felügyelet megfelelőség-értékelő eljárása

D moduljának hatálya alá tartozik: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, The Netherlands, Notified Body: 2849 **Gyártó ország:** Taiwan **Rendelkezésre álló méretek:** univerzális méret **A tartószerkezet jelzése:** YH, CE, EF-805, EN352 (YH = a gyártó jelölése / EF-805 = a gyártó cikkszáma / EN 352-1 = vizsgálati szabvány száma / CE = EK megfelelőségi jel)

Vizsgálat: A hallásvédő eszköz használata előtt ellenőrizni kell, hogy az összes alkatrész kifogástalan állapotban van-e. A sérült alkatrészeket ki kell cserélni. A védőpárnák a használat során elkopthatnak.

Fertőtlenítés és tisztítás: Tiszta vízzel és háztartási mosogatószerrel (lúg, sav vagy oldószer használatra tilos). Az erős mechanikai tisztítás kerülendő. **Tárolás:** A hallásvédő eszközöt 5 - 40 °C közötti hőmérsékleten és száraz helyen kell tárolni. Kerülje a közvetlen erős napsugárzást. **Alkalmasztás és használat:** A teljes védelmi hatás csak akkor érhető el, ha a hallásvédő eszköz a zajterhelésű környezetben való munka során folyamatosan viselik. Bövítsé ki a fejpántot annyira, hogy a tömítőgyűrűk a fület teljesen befedjék, és szorosan illeszkedjenek a fejhez. Ezután rögzítse a fejpántot. A fej közepén kell futnia és megfelelően illeszkednie kell. Győződjön meg a zajvédelem megfelelő hatékonyságáról. **Ártalmatlanítás:** Háztartási hulladékkel együtt, a helyi előírásoknak megfelelően. **Tartozék:** Csak a szállító által kínált eredeti tartozékokat alkalmazza!

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Szokásos alkalmazás (dB)	17,2	17,3	24,4	34,7	40,8	36,2	34,9	34,4
Standard eltérés (dB)	3,1	3,3	2,6	3,7	4,0	4,2	2,3	4,1
$H = 32,5 \text{ dB}, M = 30,4 \text{ dB}, L = 21,9 \text{ dB}, \text{SNR} = 31,6 \text{ dB}$								

SK Informácie pre používateľov

Informácia pre používanie pre mušľové chrániče uší podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, kategória III „nevratné riziká“. Ochrana slchu – všeobecné požiadavky a skúšobné metódy harmonizovanej normy DIN EN 352-1:2002.

Osobné ochranné prostriedky podliehajú postupu hodnotenia zhody modulu D za kontroly notifikovaného miesta: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk The Netherlands, Notified Body: 2849 **Krajina výrobcu:** Taiwan **Dostupné velkosti:** univerzálna velkosť **Označenie nosného prvku:** YH, CE, EF-805, EN352 (YH = označenie výrobca / EF-805 = číslo výrobku výrobcu / EN 352-1 = číslo skúšobnej normy / CE = označenie zhody ES)

Skúška: Pred použitím chrániča slchu je potrebné ho vyskúšať, aby ste zistili, či sú všetky diely v bezchybnom stave. Poškodené diely sa musia vymeniť. Stav ochranných výplní sa môže po používaní zhoršiť. **Dezinfekcia a čistenie:** Umyjte čistou vodou a čistiacimi prostriedkami pre domácnosť (nepoužívajte lúhy, kyseliny ani rozpúšťadlá). Vyhrite sa silnému mechanickému čisteniu. **Skladovanie:** Chránič slchu by ste mali skladovať pri teplote medzi 5 – 40 °C. Chráňte pred silným slnečným žiareniom. **Aplikácia a použitie:** Maximálny ochranný účinok dosiahnete len vtedy, ak budete ochranu slchu nosiť počas celého pobytu v hlučnom prostredí. Roztiahnite hlavový pás okolo hlavy tak, aby tesniace krúžky uplné obopináli uši a prilehali tesne na hlavu. Potom hlavový pás upewnite. Mal by sa nosiť uprostred na hlave a prilehať na hlavu. Ubezpečte sa, že ochrana slchu je účinná. **Likvidácia:** Likvidujte prostredníctvom domového odpadu, pričom dodržiavajte miestne ustanovenia. **Prišlušenstvo:** Používajte len originálne príslušenstvo od dodávateľa.

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ďalšie použitie (dB)	17,2	17,3	24,4	34,7	40,8	36,2	34,9	34,4
Štandardná odchýlka (dB)	3,1	3,3	2,6	3,7	4,0	4,2	2,3	4,1
$H = 32,5 \text{ dB}, M = 30,4 \text{ dB}, L = 21,9 \text{ dB}, \text{SNR} = 31,6 \text{ dB}$								

CS Informace pro uživatele

Informace o použití pro mušlové chrániče slchu podle nařízení (EU) 2016/425, kategória III „Nevratná rizika“. Ochrana slchu - všeobecné požadavky a zkušební metody harmonizované normy DIN EN 352-1:2002.

OOP podlhá postupu posuzování shody modul D za dohledu notifikované osoby: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands, Notified Body: 2849 **Označení:** ochranná mušľová sluchátka **Země původu:** Taiwan **Dostupné velkosti:** univerzální velikost **Označení nosného těla:** YH, CE, EF-805, EN352 (YH = označení výrobce / EF-805 = výrobní číslo produktu / EN 352-1 = číslo normy pro provedení kontroly / CE = označení shody EU)

Kontrola: Před použitím ochranných sluchátek je třeba zkонтrolovať, zda jsou všechny součásti v nezávadném stavu. Poškozené části je nutné vyměnit. Kvalita ochranných polštářků se může po použití zhoršit. **Dezinifikování a čištění:** Čistou vodou a mycím prostředkem používaným v domácnosti (nepoužívajte lúhy, kyselinu anjropoušťedla). Neprovádějte intenzivní mechanické čištění. **Skladování:** Ochranná sluchátka by měla být skladována v suchu při teplotě 5-40 °C. Chráňte před silným slunečním zářením. **Použití:** Plné účinnosti ochrany docílíte pouze tehdle, jestliže budete mít ochranu slchu nasazenou po celou dobu pobytu v hlučném prostředí. Hlavový obrousek roztahněte tak, aby těsníci kroužky zcela obklopovaly uši a pevně přilehaly k hlavě. Potom hlavový obrousek upewněte. Měl by být umístěn uprostřed temene a přilehat k hlavě. Ujistěte se, zda je ochrana slchu efektivní. **Likvidace odpadu:** Do komunálního odpadu, dodržujte místní předpisy. **Příslušenství:** Používajte pouze originální příslušenství od dodavatele.

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Běžné použití (dB)	17,2	17,3	24,4	34,7	40,8	36,2	34,9	34,4
Standardní odchylky (dB)	3,1	3,3	2,6	3,7	4,0	4,2	2,3	4,1
$H = 32,5 \text{ dB}, M = 30,4 \text{ dB}, L = 21,9 \text{ dB}, \text{SNR} = 31,6 \text{ dB}$								

Weitere Informationen sowie Konformitätserklärung: / Pour plus amples informations et la déclaration de conformité : / Further information and declaration of conformity by: / Ulteriori informazioni e dichiarazione di conformità: / Anvullende informatie en conformiteitsverklaring: / Mer information samt försäkrande om överensstämmelse: / További információk és megfelelőségi nyilatkozat: / Další informácie, ako aj vyhlásenie o zhode: / Další informace a prohlášení o shode: / Dodatne informacije in izjava o skladnosti: / Daljnje informacije o skladnosti: / Informații suplimentare, precum și declararea de conformitate:

CE-certificate: Alienor Certification, ZA du Sanital, 21 Rue Albert Einstein, 86100 CHATELLERAULT, France, Notified body number: 2754

Authorized representative:

EU: Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9 84428 Buchbach, Germany www.kerbl.com

UK: Kerbl UK Ltd Lands End Way Oakham, Rutland LE15 6RF, UK www.kerbl.co.uk

SL Informacije za uporabnike

Informacije o uporabi glušnikov s kapsulami v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, kategorija III „trajna tveganja“. Zaščita sluha - splošne zahteve in postopki preizkušanja po usklajenem standardu DIN EN 352-1:2002.

Za OVO velja postopek ugotavljanja skladnosti modul D pod nadzorom priglašenega organa: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands, Notified Body: 2849 **Država proizvodnje:** Taiwan **Razpoložljive velikosti:** univerzalna velikost **Oznake na glušnikih:** YH, CE, EF-805, EN352 (YH = Oznaka proizvajalca / EF-805 = Proizvajalčeva oznaka izdelka / EN 352-1 = Št. standarda preizkušanja / CE = oznaka skladnosti CE)

Preverjanje: Zaščitne glušnike je treba pred uporabo pregledati in se prepričati, da so vsi sestavni deli v dobrem stanju. Vse poškodovane dele je treba zamenjati. Stanje zaščitnih blazinic se lahko z uporabo poslabša. **Dezinfekcija in čiščenje:** S čisto vodo in gospodinjskim detergentom (brez lugov, kislini ali topil). Izognite se grobega mehanskega čiščenja. **Skladiščenje:** Zaščitne glušnike shranjujte na suhem mestu ob temperaturi 5-40 °C. Izdelek varuje pred močno sončno svetlobo. **Priprava in uporaba:**

Zaščita sluha bo v celoti učinkovita le, če glušnike nosite ves čas, ko se zadržujete v hrupnem okolju. Naglavni pas podaljšajte tako, da bodo okrogle ušesne blazine povsem objele ušesa in se tesno prilegle glavi. Nato naglavni pas fiksirajte tako, da bo potekal po sredini temena in počival na glavi. Prepričajte se, da zaščita pred hrupom učinkovito deluje. **Odlaganje odpadkov:** Z gospodinjskimi odpadki, ob upoštevanju lokalnih predpisov. **Dodata na oprema:** Uporabljajte le originalno opremo dobavitelja.

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Običajna uporaba (dB)	17,2	17,3	24,4	34,7	40,8	36,2	34,9	34,4
Standardni odklon (dB)	3,1	3,3	2,6	3,7	4,0	4,2	2,3	4,1
$H = 32,5 \text{ dB}, M = 30,4 \text{ dB}, L = 21,9 \text{ dB}, \text{SNR} = 31,6 \text{ dB}$								

HR Informacije za korisnike

Upote za uporabu na naušnjake prema Uredbi (EU) 2016/425, kategorija III, „nepopravljivi rizici“. Zaščita sluhu – Opći zahtevi in postupki ispitivanja uskladene norme DIN 352-1:2002.

Osoba zaštitna oprema (OZO) podliježe postupku ocjenjivanja sukladnosti prema modulu D uz provjeru prijavljenoga tijela: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands, Notified Body: 2849 **Zemlja proizvodnje:** Taiwan

Raspoloživo vrijedine: univerzalna veličina **Oznaka okvira:** YH, CE, EF-805, EN352 (YH = oznaka proizvođača / EF-805 = broj artikla proizvođača / EN 352-1 = broj norme ispitivanja / CE = CE znak sukladnosti)

Provjera: Prije uporabe štitnika za uši protiv buke treba provjeriti jesu li svi sastavni dijelovi u besprije-kornom stanju. Oštećene dijelove treba zamijeniti. Zaštitni jastučići nakon uporabe mogu imati smanjeno zaštitno djelovanje. **Dezinfekcija i čišćenje:** Bistrom vodom i sredstvom za pranje u kućanstvu (ne koristiti lžizine, kiseline ili topala). Izbjegavati jako mehaničko čišćenje. **Skladištenje:** Štitnike protiv buke treba čuvati na temperaturi između 5-40°C i na suhom mjestu. Izbjegavajte jake sunčeve zrake. **Primjena i korištenje:** Potpuno zaštitno djelovanje postiže se tek kada zaštitu sluhu nosite tijekom cijelog boravka u okolini opterećenog bukom. Proširite traku za glavu na način da bretvi prsteni u potpunosti obuhvate uši i prianjujte tjesno uz glavu. Nakon toga pričvrstite traku za glavu da se ista nalazi na sredini glave i tjesno prianja uz nju. Uverite se u učinkovitost zaštite sluhu. **Zbrinjavanje:** Preko kućanskog otpada, obratite pozornost na lokalne propise. **Dodata na oprema:** Koristite samo originalnu dodatnu opremu dobavljača.

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Uobičajena primjena (dB)	17,2	17,3	24,4	34,7	40,8	36,2	34,9	34,4
Standardno odstupanje (dB)	3,1	3,3	2,6	3,7	4,0	4,2	2,3	4,1
$H = 32,5 \text{ dB}, M = 30,4 \text{ dB}, L = 21,9 \text{ dB}, \text{SNR} = 31,6 \text{ dB}$								

RO Informații pentru utilizator

Informații pentru utilizatorii căștilor capsuleate pentru protecția auzului conform Regulamentului (UE) 2016/425, categoria III „riscuri ireversibile“. Căști antifonice - Cerințe generale și metode de verificare în conformitate cu norma armonizată DIN EN 352-1:2002, Căști antifonice împotriva riscurilor mecanice.

EIP este supus condițiilor procedurii de evaluare a conformității aferente modulului D, sub supravegherea organismului notificat: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands, Notified Body: 2849 **Tara producătoare:** Taiwan

Mărimi disponibile: mărime universală **Marcajul corpului supor:** YH, CE, EF-805, EN352 (YH = indicativ producător / EF-805 = număr articol producător / EN 352-1 = numărul normei de verificare / CE = marcaj de conformitate CE)

Verificare: Înainte de utilizarea căștilor antifonice trebuie realizată o verificare, pentru a stabili dacă toate componente sunt în stare ireprosabilă. Piese defecți trebuie înlocuite. Pernele de protecție se pot deteriora după utilizare. **Dezinfectare și curățare:** Cu apă limpă și detergent menajer (fără soluții bazice, acizi sau diluații). Evitați curățarea mecanică intensă. **Depozitare:** Căștile antifonice trebuie depozitate în spații uscate, la temperaturi de 5-40°C. Evitați expunerea la radiații solare puternice. **Aplicare și utilizare:** Efectul de protecție este obținut numai dacă portuți căștile antifonice pe întregă perioadă petrecută în mediul expus zgromotelor. Extindeți banda pentru cap aşa încât inelele etanșante să încingeze urechile și să stea strâns pe cap. Apoi fixați banda pentru cap - trebuie purtată pe mijlocul capului și trebuie să stea strâns pe cap. Asigurați-vă de eficiența antifonice. **Eliminare ca deseu:** La gunoiul menajer - respectați prevederile locale. **Accesorii:** Utilizați numai accesorii originale de la furnizor.

Frekvență (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Utilizare obișnuită (dB)	17,2	17,3	24,4	34,7	40,8	36,2	34,9	34,4
Utilizare standard (dB)	3,1	3,3	2,6	3,7	4,0	4,2	2,3	4,1
$H = 32,5 \text{ dB}, M = 30,4 \text{ dB}, L = 21,9 \text{ dB}, \text{SNR} = 31,6 \text{ dB}$								

OKERBL